

## Handleiding Jacuzzi

### 1 Algemeen

- De jacuzzi is half ingebouwd op het solarium voor max 6 personen. Het bedieningspaneel zit op de rand van de jacuzzi. De jacuzzi kan verwarmd worden tot max 42 C in de winter en max 36 C in de zomer. De jacuzzi heeft diverse jets, die verschillend in te stellen zijn. De jacuzzi heeft een filter en is voor temperatuur en cleaning periodiek in te stellen.
- Bij twijfel hoe de jacuzzi te bedienen, dan altijd vragen of de eigenaar het nog een keer uitlegt.
- Het bijvullen of leeg laten lopen, gebeurt **ALLEEN** door de poolbeheerder om met het support van de eigenaar. De Jacuzzi is MAX gevuld tot de zwarte dekselrand van het filter. De jacuzzi mag niet onder de filterstand komen, dan zal de jacuzzi deactiveren m.b.t. verwarmen en de schoonmaak.
- Zorg dat de drijver **na gebruik** van het bad weer in het water ligt.
- In de drijver zit BROMO chloor tabletten, die nodig zijn voor onderhoud.



### 2 De jacuzzi deksel

- De vraag aan elke huurder om voorzichtig de afsluitdeksel van de Jacuzzi te halen bij gebruik !!
- De jacuzzi heeft aan de voorkant 2 sluiting clips. Bij gebruik van de jacuzzi kan de deksel aan de zijkant tegen de muur geplaatst worden. Bij geen gebruik is het wenselijk de jacuzzi af te sluiten. Sla de deksel half open. Til de deksel op, wanneer je de deksel er afhaalt. Op de rand van de jacuzzi zitten 2 sproeiers (glazen rondjes). Er zit er 1 aan de voor kant **EN 1 AAN DE ACHTERKANT**. De sproeiers zouden bij het openen van de deksel gesloten moeten zijn. Wees voorzichtig met de deksel er af halen. De sproeiers zouden dus omhoog kunnen staan, waarbij je met de deksel er afhaken kan blijven haken achter de sproeier dat schade met zich mee kan brengen.
- De 2 sproeiers van de jacuzzi moeten altijd met de zwarte knop in de **“GESLOTEN STAND”** staan, als de afsluitdeksel er weer op gaat. De sproeiers kunnen open gaan binnen het window van verwarmen dat elke dag ongeveer staat ingesteld tussen 13:30 en 22:30, wanneer de knop van de sproeier open staat.
  - **WEES VOORZICHTIG met openen van de deksel !! De sproeiers kunnen open staan aan de voor en achterkant (2 stuks).**
  - **Attentie: Zorg daarom altijd dat de sproeiers met de zwarte draaiknop op de rand NA GEBRUIK echt afgesloten zijn, voordat je de jacuzzi weer gaat afsluiten.. (zie foto)**



### 3 De jacuzzi panel (KL8-3H)

### 4 Instructies









Figure 1.1: Conventional panel structure

-  Toetsenbord ontgrendeling
-  voor het omschakelen van de **gebruikersmode** “WELCOM” naar **onderhoudsmode**“-----“ (zie hoofdstuk 5)
-  Alleen in GEBRUIKERSMODE: Voor het aan- en uitzetten van de verlichting. 2 x drukken is vastzetten van de kleur.
-  Alleen in GEBRUIKERSMODE: Voor het aan-/uitsetten van de bubbles 1. Voor bubbles 2 en 3 is hiervoor vergelijkbaar een knop.
-  Alleen in GEBRUIKERSMODE: Voor het aanzetten van de heater (15-42)

**Gelieve de resterende knoppen niet te gebruiken, aangezien die voor het instellen van het dagelijkse onderhoud van jacuzzi aanwezig zijn.**

## 5 Jacuzzi ATTENTIE bij gebruik

### 5.1 Gebruik van de jacuzzi door de huurders.

Zie de instructie “ACB31 7E ATTENTIE - GEBRUIK JACUZZI HUURDERS - NED-ENG.pdf” voor het gebruik van de jacuzzi voor de huurders.



- ✓ De huurders gebruiken de jacuzzi **ALLEEN in de GEBRUIKERS “WELCOM” mode !!**
- ✓ De jacuzzi staat **bij GEEN GEBRUIK ALTIJD** in CONFIG “- - - -” mode

#### 5.1.1 VOOR gebruik jacuzzi

Ga je de jacuzzi gebruiken, dan zet je eerst de jacuzzi in de **GEBRUIKERS “WELCOM” mode !!**

- Hiermee zal de klok en de automatische configuratie voor dagelijks verwarmen en filteren ongewijzigd blijven. Als de huurder de jacuzzi gebruikt in de CONFIG “- - - -” mode, bestaat de kans dat je de configuratie per ongeluk wijzigt.
- Gebruik de jacuzzi en de knopjes **als huurder NOOIT** in de CONFIG mode “- - - -”.

Zet de jacuzzi bij gebruik **ALS EERSTE** in de **GEBRUIKERS mode**:



1. Ontgrendel de jacuzzi door op de knop “UNLOCK”  te drukken.
2. Check in welke mode de jacuzzi staat.
  1. Gebruikers mode >> op het scherm zie je dan: “WELCOM”
  2. CONFIG mode >> op het scherm zie je dan: “- - - -”
3. Met de rode knop “UIT”  kan je de jacuzzi van STATUS IN MODE switchen. Zet de jacuzzi in de GEBRUIKERS mode >> Op het scherm verschijnt dan: “WELCOM”

#### 5.1.2 NA gebruik jacuzzi

Ga je de jacuzzi uit en de jacuzzi afsluiten. Zorg dan dat je de jacuzzi **ALTIJD** terug zet in de **CONFIG “- - - -” mode**.

- Hiermee zorg je dat het dagelijks automatisch verwarmings- en filter proces zijn werk kan doen, zodat je de volgende dag ook weer een verwarmde en schone jacuzzi hebt.
- Laat de jacuzzi na afloop als huurder **NOOIT** staan in de **GEBRUIKERS mode “WELCOM”**.

Zet de jacuzzi **NA gebruik TERUG** in de **CONFIG mode**:

1. Ontgrendel de jacuzzi door op de knop “UNLOCK”  te drukken.
2. Check in welke mode de jacuzzi staat.
3. Met de rode knop “UIT”  kan je de jacuzzi van STATUS IN MODE switchen. Zet de jacuzzi in de CONFIG mode >> Op het scherm verschijnt dan: “- - - -”

## 6 De jacuzzi sproeiers

De 2 sproeiers van de jacuzzi moeten altijd in de “GESLOTEN STAND” staan, als de afsluitdeksel er weer op gaat. De sproeiers kunnen open gaan als de verwarming de volgende dag aan gaat, wanneer deze handmatig niet in de juiste stand dicht staan. Als de volgende keer de deksel er af gehaald wordt en de sproeiers blijven hangen achter de deksel, is de kans aanwezig dat de sproeiers beschadigen.

- **Attentie:** Zorg daarom altijd dat de sproeiers met de zwarte draaiknop op de rand NA GEBRUIK echt afgesloten zijn, voordat je de jacuzzi weer gaat afsluiten.. (Zie foto)
- MET DE KLOK MEE, dan zet je de sproeiers in de “GESLOTEN STAND”.





Deze instructie is ook te vinden in “ACB31 7E ATTENTIE - de Jacuzzi sproeiers - NED-ENG.pdf”.

### 6.1 Controleer of sproeiers DICHT STAAN

Wil je controleren of de sproeiers echt dicht staan, dan moet je dit doen wanneer de heater aan staat. De heater is de trigger om de sproeiers te activeren, mits de sproeiers met de zwarte knop in de open stand staan. Het beste is dus om ze dicht te draaien wanneer de heater aan staat of in geheel dicht te houden. Dan weet je het zeker dat je hier geen risico loopt.

Controle of de sproeiers echt dicht staan, kan alleen als de heater ook aan staat. De heater kan je aanzetten **tussen 13:30 en 22:30**.

1. Eerst de bediening ontgrendelen door op de knop “UNLOCK”  te drukken.
2. Check in welke mode de jacuzzi staat. Gebruikers mode “WELCOM” of auto mode “- - - -”.
3. Met de rode uitknop “UIT”  kan je de jacuzzi mode switchen. Zet de jacuzzi in de gebruikers mode “WELCOM”
4. Zet de heater aan met “PREHEAT”  en check of de sproeiers open gaan.
5. Staan ze open, dan draai je deze met de knop op de rand van de jacuzzi dicht (zie filmpje). Met de klok mee draai je de sproeiers in de “GESLOTEN STAND”.
6. Zet de jacuzzi na de controle terug in de auto mode “- - - -” met de rode knop “UIT” , zodat de jacuzzi dagelijks automatisch filtert en verwarmd tot de ingestelde temperatuur.

Waar nodig is de eigenaar of de poolbeheerder ook bereikbaar.

Casa LaRos

Av. Costa Brava 31, Puerta 7E  
03509 Finestrat – Alicante  
+31623273823  
info@casalaros.nl



# VERBODEN

## zonnecrème / olie / Aftersun of andere creme in Jacuzzi

Zonnecrème, olie of aftersun zijn DE BELANGRIJKSTE FACTOR waarom een jacuzzi snel tot algen vorming overgaat. Het filter verstikt van de vette crème of olie.

Maak gebruik van de douche bij de jacuzzi.

Zorg dat je vrij bent van zonnecrème, olie of aftersun bij gebruik van de jacuzzi

**GEEN KINDEREN** in Jacuzzi met zonnecrème !!

Vaak hebben die een hoge factor en hoe hoger de factor, hoe ernstiger en sneller de jacuzzi vervuult.

---

Wekelijkse schoonmaak is normaal bewezen afdoende.

**Complete of extra** jacuzzi schoonmaak bij gebruik van zonnecrème, olie en/of aftersun in jacuzzi is **50 euro extra**. Dit zal verrekend worden met de borg, vanwege:

Extra en complete schoonmaak Jacuzzi

De poolbeheerder apart extra langs moet komen.

Crème verstikt zichtbaar het filter – hergebruik is dan niet meer mogelijk.

## 6.2 De jacuzzi instructies voor de huurder.

1. De algemene instructie is: “**ACB31 7E Manual - 1 Jacuzzi ALGEMEEN - NED TOTAL.pdf**”.  
3 belangrijke instructies zijn in de algemene instructie benoemd, maar ook apart terug te vinden:
  - **ACB31 7E ATTENTIE – 1 GEBRUIK JACUZZI HUURDERS - NED-ENG.pdf**
  - **ACB31 7E ATTENTIE – 2 JACUZZI SPROEIERS - NED-ENG.pdf**
  - **ACB31 7E ATTENTIE – 3 JACUZZI VERBOD - NED SHORT.pdf**
2. De instructie “**ACB31 7E Manual - 3 Jacuzzi FAST PREHEAT GEBRUIKERSMODE - NED SHORT.pdf**” is te gebruiken als je de verwarming wil gebruiken als gebruiker/huurder.
3. De instructie “**ACB31 7E Manual - 6 Jacuzzi MUZIEK - NED SHORT.pdf**” kan je gebruiken om muziek via de jacuzzi box in te stellen en te gebruiken.
4. De instructie “**ACB31 7E Manual - 7 Jacuzzi VERLICHTING EN JETS - NED SHORT.pdf**” is te gebruiken om de verlichting en/of de jets aan te zetten.

### 6.2.1 Alleen met eigenaar / poolman:

1. De instructie “**ACB31 7E Manual - 2 Jacuzzi CLOCK CONFIG - NED SHORT.pdf**” is te gebruiken om de clock aan te passen in tijd als deze niet in sync is met de werkelijke tijd.
2. De instructie “**ACB31 7E Manual - 4 Jacuzzi FAST PREHEAT AUTOMODE - NED SHORT.pdf**” is te gebruiken als je **SNEL** de temperatuur wilt veranderen voor het automatisch dagelijks verwarmen.
3. De instructie “**ACB31 7E Manual - 4.1 Jacuzzi PREHEAT AUTOMODE - NED TOTAL.pdf**” is te gebruiken als je de configuratie voor starttijd, looptijd en temperatuur wilt wijzigen voor het dagelijks automatische proces voor verwarmen.
4. De instructie “**ACB31 7E Manual - 5 Jacuzzi PRECYCLE (FILTER) AUTOMODE - NED SHORT.pdf**” is te gebruiken als wanneer je de starttijd en looptijd voor het gebruik van het dagelijks automatische filteren.
5. Zie de instructie “**ACB31 7E Manual - 8 Jacuzzi stroom issue - NED TOTAL.pdf**” om de clock, circulatie pomp en de verwarming in te stellen wanneer de jacuzzi in GEBRUIKERS “WELCOM” mode nog niet reageren op de instructies. De jacuzzi kan tijdelijk uit geweest zijn door een stroomstoring.
6. De originele manual is: <https://www.manualzz.com/doc/30828921/kl8-3h-programming-instructions> (“**ACB31 7E Manual - ETHINK KL8-3H-CAA6 Programmeerhandleiding \_ Handleidingzzz ENG.pdf**”) met de vertaling in Nederlands “**ACB31 7E Manual - 10 Jacuzzi ORIGINELE INSTRUCTIE MANUAL- NED TOTAL.pdf**”.