

## Manuales de jacuzzi

### 1. General

- El jacuzzi está semiempotrado en el solárium y tiene capacidad para hasta 6 personas. El panel de control se encuentra en el borde del jacuzzi. Se puede calentar hasta un máximo de 42 °C en invierno y un máximo de 36 °C en verano. El jacuzzi cuenta con varios chorros que se pueden ajustar individualmente. Dispone de un filtro y se puede ajustar la temperatura y limpiar periódicamente.
- Si tiene dudas sobre cómo usar el jacuzzi, pida siempre al propietario que se lo explique de nuevo.
- El llenado o vaciado del jacuzzi SOLO debe realizarlo el encargado de la piscina, previa consulta con el propietario. El jacuzzi se llena hasta el nivel máximo del borde de la tapa negra del filtro. No debe llenarse por debajo del nivel del filtro, ya que de lo contrario se desactivará para calentarlo y limpiarlo.
- Asegúrese de devolver el flotador al agua después de usarlo.
- El flotador contiene pastillas de cloro BROMO, necesarias para su mantenimiento.








### 2 La cubierta del jacuzzi

- Solicitamos a todos los inquilinos que retiren con cuidado la cubierta del jacuzzi cuando lo utilicen.
- El jacuzzi tiene dos clips de cierre en la parte frontal. Cuando esté en uso, la cubierta puede colocarse contra la pared lateralmente. Cuando no esté en uso, se recomienda cerrar el jacuzzi. Abra la cubierta hasta la mitad. Levante la cubierta al retirarla. Hay dos chorros (círculos de vidrio) en el borde del jacuzzi. Uno en la parte delantera y otro en la trasera. Los chorros deben estar cerrados al abrir la cubierta. Tenga cuidado al retirar la cubierta. Los chorros podrían apuntar hacia arriba y, al retirar la cubierta, podrían engancharse, causando daños.
- Los dos chorros del jacuzzi siempre deben estar en la posición "CERRADO" con la perilla negra al volver a colocar la cubierta. Los aspersores pueden activarse dentro del horario de calefacción programado diariamente, aproximadamente entre la 1:30 p. m. y las 10:30 p. m., cuando la perilla de los aspersores esté abierta.
- ¡Tenga cuidado al abrir la tapa! Los chorros pueden estar abiertos en la parte delantera y trasera (dos de ellos).
- Precaución: Asegúrese siempre de que los chorros estén completamente cerrados con la perilla negra del borde DESPUÉS DE USAR el jacuzzi, antes de cerrarlo. (Ver foto)



### 3 Panel de jacuzzi (KL8-3H)

### 4 Instrucciones

-  Desbloqueo del teclado
-  para cambiar del modo de usuario "WELCOM" al modo de mantenimiento "----" (véase el capítulo 5)
-  SOLO MODO USUARIO: Enciende y apaga las luces. Pulsando dos veces se fija el color.
-  SOLO MODO USUARIO: Para activar/desactivar la burbuja 1. Para las burbujas 2 y 3 hay un botón similar.
-  Solo en MODO USUARIO: Para encender el calentador (15-42)




Figure 1.1: Conventional panel structure

**Por favor, no utilice los botones restantes,  
ya que sirven para programar el mantenimiento diario del jacuzzi.**

## 5 Jacuzzi PRECAUCIÓN al usar

### 5.1 Uso del jacuzzi por parte de los inquilinos



- ✓ Los inquilinos utilizan el jacuzzi **ÚNICAMENTE en modo USUARIO "WELCOM"!!**
- ✓ El jacuzzi **está SIEMPRE** en modo CONFIG "- - - -" cuando **NO SE UTILIZA**

#### 5.1.1 1.1 ANTES de usar el Jacuzzi

Si vas a usar el jacuzzi, primero pon el jacuzzi en modo USUARIOS "WELCOM"!!

- Esto dejará sin cambios el reloj y la configuración automática para la calefacción y el filtrado diarios. Si el inquilino usa el jacuzzi en el modo CONFIG "- - - -", existe la posibilidad de que accidentalmente cambie la configuración.
- **NUNCA use el jacuzzi y los botones como inquilino en el modo CONFIG "- - - -".**

Cuando utilice el jacuzzi, póngalo en modo USUARIO **PRIMERO**:



1. Desbloquee el Jacuzzi presionando el botón "UNLOCK" .
2. Compruebe en qué modo está el jacuzzi.
3. Modo de usuario >> en la pantalla verás: "WELCOM"
4. Modo CONFIG >> en la pantalla verás: "- - - - -"
5. Con el botón rojo "OFF"  puede cambiar el jacuzzi de ESTADO EN MODO. Ponga el jacuzzi en modo USUARIO >> La pantalla mostrará: "WELCOM"

#### 5.1.2 1.2 DESPUÉS de usar el jacuzzi

¿Sales del jacuzzi y cierras el jacuzzi? Luego asegúrese de volver a poner el jacuzzi SIEMPRE en el modo CONFIG "- - - -".

- Esto asegura que el proceso automático diario de calentamiento y filtrado pueda hacer su trabajo, para que usted también tenga un jacuzzi caliente y limpio al día siguiente.
- NUNCA deje el jacuzzi en modo USUARIO "BIENVENIDA" después de su uso como inquilino.

**DESPUÉS de su uso**, vuelva a poner el jacuzzi en modo CONFIG:

1. Desbloquee el Jacuzzi presionando el botón "UNLOCK" .
2. Compruebe en qué modo está el jacuzzi.
3. Con el botón rojo "OFF"  puede cambiar el jacuzzi de ESTADO EN MODO. Ponga el jacuzzi en modo CONFIG >> La pantalla mostrará: "- - - - -"

## 6 Las boquillas del jacuzzi

¡La pregunta a cada inquilino para quitar con cuidado la tapa del jacuzzi cuando lo use!

Los 2 jets del jacuzzi deben estar siempre en **“POSICIÓN CERRADA”** cuando se vuelve a colocar la tapa. Los rociadores pueden abrirse cuando se enciende la calefacción, si no se cierran manualmente en la posición correcta. Si se quita la tapa la próxima vez y las boquillas se atascan detrás de la tapa, existe la posibilidad de que se dañen.






- **¡¡TENGA CUIDADO** al abrir la tapa!! Las boquillas pueden estar abiertas en la parte delantera y trasera (2 piezas).
- **Atención:** Siempre asegúrese de que las boquillas con la perilla negra en el borde estén realmente cerradas **DESPUÉS DEL USO**, antes de volver a cerrar el jacuzzi (ver video).
- **SENTIDO HORARIO**, luego coloque los rociadores en la **“POSICIÓN CERRADA”**.

Esta instrucción también se puede encontrar en **“ACB31 7E ATENCIÓN - PULVERIZADORES JACUZZI - ESP.pdf”**.

### 6.1 Comprobar que los rociadores estén CERRADOS

Si desea verificar si los rociadores están realmente cerrados, debe hacerlo cuando el calentador esté encendido. El calentador es el gatillo para activar los rociadores, siempre que estén en la posición abierta. Por lo tanto, es mejor cerrarlos cuando el calentador esté encendido. Entonces lo sabes con certeza.

Solo puede verificar si los aspersores están realmente cerrados si el calentador también está encendido. Puede encender el calentador entre **las 13:00 y las 23:00**.

1. Primero desbloquee los controles presionando el botón **"UNLOCK"** .
2. Compruebe en qué modo está el jacuzzi. Modo de usuario **"WELCOM"** o modo automático **"- - - -"**.
3. Con el botón rojo de apagado **"OFF"**  puede cambiar el modo jacuzzi. Poner el jacuzzi en modo usuario **"WELCOM"** .
4. Encienda el calentador con **"PREHEAT"**  y verifique si las boquillas se abren.
5. Si están abiertos, ciérralos con el botón del borde del jacuzzi (ver video). Gire los rociadores en el sentido de las agujas del reloj hasta la **"POSICIÓN CERRADA"**.
6. Después de la verificación, vuelva a poner el jacuzzi en modo automático **"- - - -"** con el botón rojo **"OFF"**  para que el jacuzzi filtre y caliente automáticamente a la temperatura establecida todos los días.

Cuando sea necesario, también se puede contactar al propietario o al administrador de la piscina.



# PROHIBIDO

## Protector solar / Aceite / Loción para después del sol u otra crema en el jacuzzi

El protector solar, el aceite o la loción para después del sol son el factor MÁS importante en el rápido crecimiento de algas en el jacuzzi. El filtro se obstruye con la grasa de la crema o el aceite.

Use la ducha cerca del jacuzzi.

Asegúrese de **no tener protector solar, aceite ni loción para después del sol** al usar el jacuzzi.

**¡¡NO SE PERMITEN NIÑOS** en el jacuzzi con protector solar!!

El protector solar suele tener un factor de protección solar (FPS) alto, y cuanto mayor sea el FPS, más rápida y gravemente se contaminará el jacuzzi.

---

Normalmente se ha demostrado que la limpieza semanal es suficiente.

La limpieza completa o adicional del jacuzzi cuando se utilizan protector solar, aceite y/o loción para después del sol tiene **un coste adicional de 50 €.**

Este importe se descontará del depósito debido a:

Jacuzzi extra y limpieza completa

El encargado de la piscina debe venir por separado.

La crema solar asfixia visiblemente el filtro, por lo que ya no es posible su reutilización.

## 6.2 Las instrucciones del jacuzzi para el arrendatario.

1. La instrucción general es: “**ACB31 7E Manual - 1 Jacuzzi GENERAL - ESP TOTAL.pdf**”  
3 instrucciones importantes se mencionan en las instrucciones generales, pero también se pueden encontrar por separado:
  - **ACB31 7E ATENCIÓN - 1 USAR JACUZZI INQUILINOS - ESP.pdf**
  - **ACB31 7E ATENCIÓN - 2 PULVERIZADORES JACUZZI - ESP.pdf**
  - **ACB31 7E ATENCIÓN - 3 PROHIBICIÓN DE JACUZZI – ESP.pdf**
2. La instrucción “**ACB31 7E Manual - 3 Jacuzzi MODO DE USUARIO DE PREHEAT RÁPIDO - ESP CORTO.pdf**” se puede utilizar si se desea utilizar la calefacción como usuario/inquilino.
3. Puede usar las instrucciones “**ACB31 7E Manual - 6 Jacuzzi MUSICA - ESP CORTO.pdf**” para configurar y usar música a través de la caja de jacuzzi.
4. El instructivo “**ACB31 7E Manual - 7 Jacuzzi JETS DE ILUMINACIÓN - ESP CORTO.pdf**” se puede utilizar para encender las luces y/o los jets.

## 6.3 Solo con propietario / hombre de la piscina:

1. La instrucción “**ACB31 7E Manual - 2 Jacuzzi CLOCK CONFIG - ESP CORTO.pdf**” se puede utilizar para ajustar el reloj a tiempo si no está sincronizado con la hora real.
2. La instrucción “**ACB31 7E Manual - 4 Jacuzzi MODO DE CONFIG DE PREHEAT RÁPIDO - ESP CORTO.pdf**” se puede utilizar si desea cambiar RÁPIDAMENTE la temperatura para el calentamiento diario automático.
3. La instrucción “**ACB31 7E Manual - 4.1 Jacuzzi MODO DE CONFIG DE PREHEAT - ESP TOTAL.pdf**” se puede utilizar si desea cambiar la configuración de la hora de inicio, el tiempo de funcionamiento y la temperatura para el proceso automático diario de calefacción.
4. La instrucción “**ACB31 7E Manual - 5 Jacuzzi MODO DE CONFIG FILTRO JACUZZI (PRECYCLE) - ESP CORTO.pdf**” se puede usar como cuando configura la hora de inicio y la duración para usar el filtrado automático diario.
5. Consulte la instrucción “**ACB31 7E Manual - 8 Jacuzzi, Problema de energía - ESP TOTAL.pdf**” para configurar el reloj, la bomba de circulación y la calefacción si el jacuzzi en modo USUARIO “BIENVENIDA” aún no responde a las instrucciones. Es posible que el jacuzzi haya estado temporalmente fuera debido a un corte de energía.
6. El manual original es: <https://www.manualzz.com/doc/30828921/kl8-3h-programming-instructions> (“**ACB31 7E Manual - ETHINK KL8-3H-CAA6 Programmeerhandleiding \_ Handleidingzzz ENG.pdf**”) con la traducción en holandés “**ACB31 7E Manual - 10 Jacuzzi ORIGINELE INSTRUCTIE MANUAL- NED TOTAL.pdf**”.